


遮断時の復帰方法とお願い

ガスが止まって『ガス止』の表示がされた場合、復帰の手順に従って操作してください。

ガス漏れなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

ガスが突然止まったら

LPガスの流れや圧力などに異常があると、ガスメーター(マイコンメーター)が自動的にガスをしゃ断し、原因が表示されます。




復帰操作の手順

警告：ガス漏れの疑いもありますので、ガス臭くないか十分確認してください。ガス臭い時は、すぐに『黒石ガス』へご連絡ください。

■ ガス臭くないとき(ガス漏れ以外の原因のとき)は、復帰の手順に従って操作してください。

異常がなければ、マイコンメータを復帰することができます。

復帰しない場合は、復帰を繰り返さず『黒石ガス』の点検を受けてください。



※「赤ランプ」は、液晶のものもあります。