



MOW MM10

collection

2024

キッチンゴミから誕生。SDGsの10の約束とエシカルバッグ

人に環境に優しくを追求してます。



日本では、家庭などから出る使用済み牛乳パック・紙パックを回収して、リサイクル習慣があります。ほとんどが、紙やトイレットペーパーなどにリサイクルされます。私たちは、少しの工夫で牛乳パック・紙パックをオシャレなエシカルなバッグへと変身させることができます。



回収された牛乳パック・紙パックはきれいに洗浄し、革のように鞣された状態にします。この作業を、障害者サポートの就労継続支援事業所へ依頼しています。障害のある人の雇用支援と、社会貢献の一環として取り組んでおります。



これまで、年間1,000点以上の新商品を製作してきた実績のある鞆工房で製作しており、リサイクルやSDGsについて積極的に取り組んでいます。補強箇所には、新たに資材を投入することなく、鞆製作の時に出る、廃材の革や再生革を再利用しています。





TOTE No.8

トートバッグ

ブラック・ブラウン・パープル・レッド・ホワイト

8枚の牛乳パック・紙パックを使用しています。

革を鞣したような風合いのデザインに仕上げています。全てのパーツに紙パックを使っており、本来の防水機能そのまま。持ち手・底・口箇所には革を使って補強することで見た目は紙パックのリサイクルと感ぜさせません。耐荷重についても4Kgの重さまでOK。紙パックの各銘柄もそのまま活用することで、世界でたった一つのデザインバッグとなったMOWMM10人気のアイテムです。mowmm10の刻印がついたチャーム付きです。



サイズ W122.5×H19.5×底マチ9.5 /cm (持ち手立ち上がり15)
重量 189g
素材 紙パック (紙×ポリエチレン)、レザー



SHOULDER No.5

ショルダーバッグ

スモーキーピンク・ブルー・グレージュ・ライトブラウン

5枚の牛乳パック・紙パックを使用しています。

革を鞣したような風合いのデザインに仕上げています。全てのパーツに紙パックを使っており、本来の防水機能そのまま活用です。底にはスエードを使って補強しました。ナチュラルな4つのカラーが個性のあるアクセントとなっています。長さが調整可能なショルダーベルト付で、斜め掛けも可能です。内側と外側にそれぞれポケットを装備しています。世界でたった一つのデザインバッグとなっています。

サイズ W22.5×H16.5×底マチ4 /cm (ベルト150)
重量 122g
素材 紙パック (紙×ポリエチレン)、スエード





MOWポシェット No.2.5

スマホポシェット

オリーブ ・ ベージュ

2.5枚の牛乳パック・紙パックを使用しています。


ベージュとオリーブ色の再生レザーを補強に使ったまるっと環境にやさしいポシェット。紙パック本来の防水機能そのままに、銘柄も世界でたった一つのデザインとしてリメイクしてます。皮革生産の時の破片や屑、あまった革を集めて再生加工した革にmowmm10の刻印が後ろについてます。

サイズ W13×H19×底マチ1.5/cm (紐150)
重量 65g
素材 紙パック(紙×ポリエチレン)、マグネット、再生レザー、コットン紐



MOW CARD CASE

カードケース
オリーブ ・ ベージュ



オリーブ

1.5枚の牛乳パック・紙パックを使用しています。

紙パックの銘柄もそのまま生かすことで、世界でたった一つのデザイン。再生レザーにmowmm10の刻印が後ろについてます。ご使用になる際にはマチなど形を整えてからお使いいただくとカードなどがスムーズに出し入れできます。

※再生レザー

(皮革生産で出る破片や屑、あまった革を集めて再生加工した革)

サイズ W15×H8×マチ2 /cm

重量 24g

素材 紙パック (紙×ポリエチレン)、ホック、再生レザー

ご使用上のご注意

【本体について】

イメージ写真となりますので、ご注文いただいた時の在庫状況によってお手もとに届く商品の本体である紙パック柄は異なります。縫製する為に、リサイクルする過程で紙パックを揉む作業をします。手作業による為に、風合いに違いが出る場合があります。

※使用する紙パックにつきましては再利用での活用である為、銘柄や組み合わせのご希望にはお応え出来かねません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【付属の革について】

革の種類・カラーについて、廃材の為予告なく種類やカラーの変更が生じる場合がございます。

【お取り扱いのご注意】

- 汚れた時は、水拭きしてください。（洗濯や洗剤などでのつけ置き洗いはしないでください。）
- 先端のとがった物や、カッター等の刃は商品を傷つけ、破損する原因となります。
- 火気のそばには置かないようご注意ください。
- 過剰に詰め込んだり、使用目的でない使い方はなさないようご注意ください。破損する原因となります。